



Fritomaq Equipamentos para Cozinhas Ltda.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

REGULAGEM DO TERMOSTATO DIGITAL

COEL

Para aumentar ou diminuir a temperatura, proceda da seguinte maneira:

1. Aperte a tecla **P** (vai aparecer a letra SP alternando a temperatura),
2. Aperte a tecla **^** para aumentar ou a tecla **v** para baixar a temperatura,
3. Ao chegar a temperatura desejada aperte novamente a tecla **P** para confirmar,
4. Após confirmar, irá aparecer no visor a temperatura que está no momento dentro do produto e, ao chegar a temperatura escolhida, o produto irá desligar normalmente.

Obs: As demais operações tais como o tempo de degelo, temperatura máxima e mínima estarão protegidas por um código de segurança e não devem ser alteradas.