



Fritomaq Equipamentos para Cozinhas Ltda.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

REGULAGEM DO TERMOSTATO DIGITAL

FULL GAUGE

Para aumentar ou diminuir a temperatura, proceda da seguinte maneira:

1. Aperte a tecla **Set** (vai aparecer a temperatura regulada de trabalho),
2. Aperte a tecla **^** para aumentar ou a tecla **v** para baixar a temperatura,
3. Ao chegar à temperatura desejada aperte novamente a tecla **Set** para confirmar,
4. Após confirmar, irá aparecer no visor a temperatura que está no momento dentro do produto e, ao chegar a temperatura escolhida, o produto irá desligar normalmente.

O Evaporador (tubos de cobre com aletas de alumínio que fica dentro do balcão) não deve ficar bloqueado de gelo, isto compromete a refrigeração, diminuindo a eficiência da máquina. Por este motivo, o termostato está configurado para realizar degelo periodicamente (30 minutos a cada 8 horas) contando a partir do momento em que ele é ligado na energia. Este degelo também pode ser provocado a qualquer momento que desejar, segurando a tecla **v** por 8 segundos, a partir deste momento, a máquina ficará desligada por 30 minutos.

Obs: As demais operações tais como o tempo de degelo, temperatura máxima e mínima estarão protegidas por um código de segurança e não devem ser alteradas.

Os balcões com 'pista fria' no tampo (para self-service) não estão programados para realizar degelo, neste caso o degelo deve ser feito quando necessário retirando o equipamento da tomada.