



Fritomaq Equipamentos para Cozinhas Ltda.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

PASS THRU AQUECIDO

Especificações

Modelo	Medida externa	Resistência elétrica	Amperagem	Voltagem
PT1-Q	750x850x2000mm	Aprox. 1500 W	7 A	220v
PT2-Q	1500x850x2000mm	Aprox. 3000 W	7 A	220v

O Pass-Thru Aquecido é confeccionado em estrutura de aço, com revestimento interno e externo em aço inoxidável e isolado com lã de vidro (laterais, teto, fundo porta).

O Pass-Thru é equipado com 01 (uma) resistência tubular blindada no lastro. Equipado com termostato de **20°** à **120°**. Ao ser acionado o termostato, automaticamente acende a luz piloto existente entre o termostato e a chave de 4 tempos, indicando assim que a resistência está ligada.

Antes de usar

Verifique o local onde o equipamento será instalado. Localize-o em uma superfície plana e sem desnível.

Verifique se a voltagem está correta (caso não especificado diferente na hora da compra, será de 220v monofásico). Recomenda-se antes da ligação do Pass-Thru na rede elétrica que a mesma seja feita em separado, para evitar danos no equipamento, com a chave disjuntora própria e fios de 4mm², e conferir se a rede elétrica tem carga suficiente para comportar o consumo em KW, não utilize extensões nem fios soltos pelo chão.

Utilização

Posicione o termostato na posição adequada conforme a necessidade de temperatura. Ao ligar o equipamento, ligue-o vazio e só após um tempo abasteça-o com mercadoria.

Manutenção

Limpeza. É indispensável à limpeza mensalmente ou semanalmente conforme o local. Efetue a limpeza com palha de aço ou pano, sabão neutro, água ou álcool. **Importante:** Nunca use esguicho, faca ou qualquer outro objeto cortante para auxiliar na limpeza, isto pode danificar a isolamento do equipamento.

Assistência Técnica / Garantia

Antes de solicitar assistência técnica confirme: Se há energia na tomada, se o equipamento está ligado, se o botão do termostato está na posição adequada. A assistência técnica poderá ser solicitada diretamente na fábrica, por telefone, fax ou e-mail enquanto o produto estiver na garantia. Tenha em mãos todas as informações necessárias, tais como data da compra, nota fiscal, modelo e tamanho do equipamento, e o máximo de informações sobre o problema.

Todas as mercadorias FRITOMAQ possuem garantia de seis meses, sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual, contra possíveis problemas de fabricação de peças e componentes mediante constatação de um técnico autorizado, desde que usados adequadamente, excluindo danos por transportes, instalação indevida, quedas por acidentes, adulteração por pessoas não autorizadas e sobrecarga elétrica. Não damos garantia de vidros, lâmpadas, visores, maçanetas e perfis de borracha, que deverão ser conferidos na entrega da mercadoria. Caso não seja constatado defeito de fabricação, o cliente arcará com as despesas decorrentes do fato.